

LED NEON FLEX
Smooth
ไฟเส้น แอลอีดี รุ่ม สบู่

คู่มือการใช้งาน LED NEON FLEX SMOOTH 100W 10M

อุปกรณ์



POWER CORD (1 ชุด)



ข้อต่อตรง (1 ชิ้น)



END CAP (2 ชิ้น)



คลิปพลาสติก (10 ชิ้น)



สกรู&น็อต (10 ชิ้น)

ขั้นตอนการติดตั้ง

① ก่อนทำการติดตั้งเสร็จสิ้น อย่าเชื่อมต่อไฟกับแหล่งจ่ายโดยเด็ดขาด



1. จัดวางไฟเส้น LED และอุปกรณ์หัวต่อ (connector) ในตำแหน่งที่ต้องการ



2. ต่อไฟเส้น LED เข้ากับหัวต่อ (connector) ให้แน่นสนิท



3. ไฟเส้น LED จะถูกล็อกไว้ เมื่อใส่หัวต่อ (connector) อีกตัวที่อยู่ด้านนอก และยึดติดด้วยกาวเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันน้ำที่ดียิ่งขึ้น




4. ปิดปลายสายโดยสวม END CAP ที่แถมมาให้ และยึดติดด้วยกาวเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันน้ำที่ดียิ่งขึ้น

เครื่องหมายระยะตัด



- หมายถึง : สามารถตัดตามระยะตัดทุกๆ 1 เมตร



จุดสังเกต เส้นขีดสีดำ คือตำแหน่งที่สามารถตัดได้

ข้อแนะนำ

1. การตัด และการเชื่อมต่อไฟเส้น LED ให้ใช้ข้อต่อตรง (middle connector) ในการเชื่อมต่อติดตั้งโดยใช้ U Clip แล้วยึดด้วยสกรู (หากใช้กาวในการติดตั้งควรทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทุกครั้ง)
2. สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง ข้อต่อต้องปิดผนึกด้วยกาวกันน้ำ จากนั้นพันด้วยเทปที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้า
3. ขณะทำการซ่อมแซมและ เปลี่ยนไฟเส้น LED ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟเส้น LED ไม่ได้เสียบปลั๊กที่เชื่อมต่อกระแสไฟอยู่ เพื่อป้องกันอันตรายจากการติดตั้งหรือซ่อมแซม

คำเตือน

1. ห้ามเปิดไฟเส้น LED ขณะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ หรือขณะมีเวลานานเกิน 5 นาที อาจทำให้เกิดความเสียหายจากความร้อน
2. อย่าเสียบปลั๊ก หรือต่อกระแสไฟในขณะที่ติดตั้งไฟเส้น LED
3. ควรตรวจสอบ PVC หุ้มไฟเส้น LED ก่อนใช้งาน (PVC หุ้มไฟเส้น LED ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีจุดเสียหาย) หากเสียหายควรเปลี่ยนก่อนทำการติดตั้ง